Art.-Nr. 06-70338-03
Flaschenadapter für TopShot



Beschreibung

• Likörflaschen können direkt auf den Portionierer gesetzt werden
• Der Kunde erkennt auf Anhieb die ihm vertraute Flasche auf dem Gerät
• Das Umfüllen in den Behälter des TopShot und die anschließende Reinigung entfällt
• Geeignet für Flaschen mit einem PP 31,5 Schraubverschluss
• Die Flaschen werden nicht erhitzt, so dass die Qualität der Spirituosen bewahrt bleibt
• Der Durchlauferhitzer erwärmt das Getränk während des Zapfens in Sekundenschnelle auf bis zu 65°C

Technische Daten